

Montageanleitung für die LED-Tischleuchte 2190/1 Supernova GT

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

1x Innensechskantschlüssel	SW1,5	-2-
1x Innensechskantschlüssel	SW2	-4-
1x Innensechskantschlüssel	SW5	-6-

Montagehinweis

- Zur Feineinstellung des Gelenkes am Reflektorkopf -1- liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -2- bei.
- Zur Feineinstellung des Rohrgelenkes -3- liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -4- bei.
- Zur Feineinstellung des Armgelenkes -5- liegt ein Innensechskantschlüssel SW5 -6- bei.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	26,1 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	II <input type="checkbox"/>
Gewicht:	3 kg
Dimensionen:	18cm x 18cm x 65cm
Lichtleistung:	19,9W
Lichtmenge:	2600Lm brutto
Standby:	0,4W
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Bild 1

