

Montageanleitung für die LED-Stehleuchte 2040/1 Vince S

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:


- 1x Innensechskantschlüssel SW 1,5 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2 -4-

Technische Information

► Alle Transportsicherungen entfernen.

► Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss:	220-240Vac/50-60Hz
Systemleistung:	19,9 Watt
Dimmbarkeit:	dimmbar
Schutzklasse:	II 
Gewicht:	4,7 kg
Dimensionen:	21cm x 41cm x 116-155cm
Lichtleistung:	16W
Lichtmenge:	2500Lm brutto
Standby:	0,3W
Lichtfarbe:	2200 - 2850K
Farbwiedergabeindex:	CRI 90

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung des Gelenks am Leuchtenkopf (Stellschrauben -2-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW1,5 -1- bei.

Höhenverstellung

Die Höhenverstellung der Leuchte erfolgt durch Herausziehen bzw. Hineinschieben des oberen Teleskoprohrs. Zur eventuellen Feineinstellung bitte Stellschraube -3- mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels SW2 -4- leicht anziehen bzw. lösen.

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Bild 1

