


Netzteil
Power supply unit
Boîtier d'alimentation

IP 65



Gebrauchsanweisung

Anwendung

Netzteil mit DALI-Schnittstelle für LED-Kompaktiefstrahler 3,2-16,8 W zum Einbau in Zwischendecken.
Das Netzteil kann auch zusammen mit einer Leuchte in das Einbaugehäuse eingesetzt werden.

Instructions for use

Application

Power supply unit with DALI-interface for LED compact downlights 3.2-16.8 W for installation in suspended ceilings.
The power supply unit can also be inserted together with a luminaire in the installation housing.

Fiche d'utilisation

Utilisation

Boîtier d'alimentation avec interface DALI pour les spots compacts à LED 3,2-16,8 W à encastrer dans les faux-plafonds.
Le boîtier d'alimentation peut également être utilisé conjointement avec un luminaire dans le boîtier d'encastrement.

Produktbeschreibung

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Edelstahl
2 Leitungsvorschraubungen mit Zugentlastung zur Durchverdrahtung der Netzzanschlussleitung von ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5[□]
Primär: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
DALI steuerbar
Sekundär: 350 mA · 3,2-16,8 W
Schutzklasse II
Schutztart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,35 kg

Product description

Housing made of glass fibre reinforced synthetic material and stainless steel
2 screw cable glands with strain relief for through-wiring power connecting cable ø 4-10 mm, max. 5 x 1.5[□]
Primary: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
DALI controllable
Secondary: 350 mA · 3.2-16.8 W
Safety class II
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
CE – Conformity mark
Weight: 0.35 kg

Description du produit

Boîtier en matière synthétique renforcée à la fibre de verre et acier inoxydable
2 presse-étoupes avec décharge de traction pour branchement en dérivation du câble de raccordement réseau de ø 4-10 mm, max. 5 x 1,5[□]
Primaire: 220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
DC Start ≥ 190 V
Pilotage DALI
Secondaire: 350 mA · 3,2-16,8 W
Classe de protection II
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,35 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Netzteils sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an diesem Netzteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The installation and operation of this power supply unit are subject to national safety regulations.
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.
The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If the power supply is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce boîtier d'alimentation, respecter les normes de sécurité nationales.
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.
Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à ce boîtier d'alimentation se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectue.

Montage

Schraube lösen und Deckel des Anschlussgehäuses aufklappen.
Netzanschlussleitung durch die Leitungsverschraubung führen und elektrischen Anschluss vornehmen.
Zur digitalen Ansteuerung ist die Klemme DA, DA zu verwenden.
Bei Nichtbelegung dieser Klemme wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.
Wird in der Anschlussleitung ein Schutzeleiter mitgeführt, so ist dieser an der mit „E“ gekennzeichneten Klemme aufzulegen.
Wird keine Durchverdrahtung vorgenommen, muss eine Leitungsverschraubung mit dem beiliegenden Blindstopfen verschlossen werden.
Leitungsverschraubungen fest anziehen.
Deckel auf Anschlussgehäuse montieren.

Installation

Undo screw and open the cover of the connection housing.
Pass the power connecting cable through the screw cable gland and make the electrical connection.
The terminal DA, DA must be used for digital control.
If this terminal is not used, the luminaire will operate at full light output.
If a protective earth conductor is included in the connecting cable, it must be connected to the terminal marked “E”.
If there is no through-wiring, one of the screw cable glands must be closed using the enclosed dummy plug.
Tighten the screw cable glands securely.
Fit the cover on the connection housing.

Installation

Desserrer la vis et soulever le couvercle de la boîte de connexion.
Faire passer le câble de raccordement par le presse-étoupe et établir le raccordement électrique.
Utiliser le bornier DA, DA pour le pilotage numérique.
Si ce bornier n'est pas raccordé le luminaire fonctionne à puissance lumineuse maximale.
Si le câble de raccordement contient une mise à la terre, il convient de la raccorder sur le bornier marqué « E ».
Si aucun branchement en dérivation n'est effectué, un presse-étoupe doit être fermé à l'aide du bouchon obturateur fourni.
Serrer fermement les presse-étoupes.
Installer le couvercle sur la boîte de connexion.

Ersatzteile

LED-Netzteil

DEV-0366/350

Spares

LED power supply unit

DEV-0366/350

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED

DEV-0366/350