

Montageanleitung für die LED-Klemmleuchte 9926/1 „Flex K“

HOLTKÖTTER - Licht
Qualität - Made in Germany

Dieser Leuchte ist beige packt:

- 1x Innensechskantschlüssel SW2 -1-
- 1x Innensechskantschlüssel SW 2,5 -10-

Technische Information

- ▶ Alle Transportsicherungen entfernen.
- ▶ Diese Leuchte ist in Schutzklasse II installiert
- ▶ Äußere flexible Leitung der Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Bei Beschädigung komplette Leuchte an Hersteller bzw. Fachhändler zurückschicken.
- ▶ Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Befestigung an runden Rohren!

Feineinstellung der Gelenke

Zur Feineinstellung der Gelenke am Leuchtenkopf (Stellschraube -2-) und am Rohr (Stellschraube -3-) liegt ein Innensechskantschlüssel SW2 -1- bei.

Auswechseln der LED-Einheit

Leuchte spannungsfrei machen! (Netzstecker ziehen.)

- I- Schraube -9- mit mitgelieferten Innenschlüssel SW2,5 -10- lösen und Acrylscheibe -8- abnehmen.
- II- LED-Platine -5- abklemmen. Dazu Lösetasten der Kabelklemmen -6- drücken und beide Kabel herausziehen.
- III- Rändelmutter -7- abschrauben und die defekte LED-Platine herausnehmen.
- IV- Die defekte LED-Platine -5- zur Reparatur bzw. Austausch an den Hersteller schicken.
- V- Neue LED-Platine -5- in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen. Dabei auf Polarität achten !

Funktion der LED-Leseleuchte

Das Ein- und Ausschalten bzw. die Lichtregulierung der Leuchte erfolgt durch Betätigung des Tastschalters.

Einschalten der Leuchte:

Tastschalter betätigen und bis zum Erreichen der gewünschten Lichtstärke halten.

oder

Einschalten der Leuchte mit Memoryfunktion:

Tastschalter kurz betätigen. Die vor dem letzten Ausschalten eingestellte Lichtstärke stellt sich wieder ein.

Ausschalten der Leuchte:

Tastschalter kurz betätigen.

Technische Information:

Die Nichia LEDs haben eine Lichtfarbe von 2700K und einen CRI-Wert von RA >90. Bei einer Gesamtleistung von 19 Watt beträgt der Lichtstrom 2200 Lumen.

