


Ingo Maurer GmbH
Kaiserstrasse 47
80801 München
Germany
T. +49. 89. 381606-0
F. +49. 89. 381606 20
info@ingo-maurer.com
www.ingo-maurer.com

November 2017



Made in Germany



INGO MAURER

birdie LED Instructions

Montageanleitung

Bitte vor der Montage aufmerksam lesen und aufbewahren!

Instructions for Assembly

Please read these instructions carefully before going any further, and keep them in a safe place for future reference!

Instructions de montage

A lire attentivement avant le montage et à conserver!

Istruzioni di montaggio

Prima del montaggio leggere attentamente le istruzioni e conservarle!

Birdie

Ingo Maurer 2002

Deutsch Seite 4

English Page 9

Français Page 14

Italiano Pagina 19

Zeichnungen Seite 24

Drawings Page 24

Dessins Page 24

Disegni Pagina 24

Montage und Elektroanschluss müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

Wichtig: Wir empfehlen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen. Bei allen Arbeiten am Lüster unbedingt beiliegende Stoffhandschuhe tragen: Die verzinnten Metallteile sowie die Federn sind sehr empfindlich.

Achtung: *Birdie* ist nicht geeignet für die Montage in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Freien.

Es ist möglich, einen *Universaldimmer für LED, Niedervolt-Halogen und Glühlampen* mit mindestens 100 Watt Leistung anzuschließen (siehe Dimmerempfehlung auf unserer Website).

► **Beigepackt sind:**

3 Schrauben und Dübel S6
1 Inbusschlüssel
2 Paar Stoffhandschuhe
12 Flügelpaare
12 LED-Leuchtmittel

► **Montagevarianten**

Version A: direkt auf den Deckenauslass für Deckenhöhen ab 230 cm.

Version B: mit Seilabhängung (*als Sonderzubehör separat erhältlich*) für größere Deckenhöhen.

Wichtig: Schalten Sie die Sicherung des Deckenauslasses vor der Montage aus! Achten Sie unbedingt auf den Verlauf von Elektroleitungen in der Decke, damit auf keinen Fall ein Kabel angebohrt wird. Montieren Sie nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund!

► **Montage - Version A**

Öffnen Sie das Trafogehäuse (1), indem Sie die Mutter (2) von der Schraube (3) abschrauben und diese aus der Querbohrung ziehen. Ziehen Sie den Kunststoffdeckel (4) des Trafogehäuses nach oben ab. Benutzen Sie den Deckel als Bohrschablone. Platzieren Sie den Kunststoffdeckel so, dass die Zuleitungen des Deckenauslasses durch die größere Öffnung (5) in der Platte ragen. Bohren Sie drei Dübellöcher Ø 6 mm, setzen Sie die Dübel S6 ein und schrauben Sie den Kunststoffdeckel (4) gut fest. Lassen Sie die Zuleitungen des Deckenauslasses ca. 8 cm herausragen und isolieren Sie nur die Enden von Leiter und Neutralleiter um jeweils 5 mm ab. Schließen Sie Leiter und Neutralleiter an die zweipolige Lüsterklemme (6) an. ①

Achtung: *Birdie* Version A darf nicht geerdet werden! ☐

Eine Person sollte den Lüster unter den an der Decke festgeschraubten Kunststoffdeckel halten. Stecken Sie die Lüsterklemme (6) an den an der Lampe angeschlossenen Lüsterklemmenstecker (7). Achten Sie auf festen Sitz. Schieben Sie den Lüster auf dem Stab (8) des Kunststoffdeckels nach oben, bis die Schraube (3) wieder in die Querbohrung gesteckt werden kann. Sichern Sie die Schraube mit der Mutter (2). ①

► **Montage - Version B**

Montagevorbereitung:

Öffnen Sie das Trafogehäuse (1) an der Leuchte, indem Sie die Mutter (2) von der Schraube (3) abschrauben und diese aus der Querbohrung ziehen. Ziehen Sie den Kunststoffdeckel (4) des Trafogehäuses nach oben ab. Ersetzen Sie die Schraube (9) in der Mitte des Deckels, die den Kunststoffbolzen (10) hält, durch den mit dem Sonderzubehör gelieferten Seilhalter (11). Öffnen Sie den Metallbaldachin (12) des Sonderzubehörs, indem Sie die Buchse (13) in der Mitte der Abdeckplatte (14) abschrauben. ②

Montage:

Benutzen Sie den Metallbaldachin (12) als Bohrschablone. Platzieren Sie die Baldachindose über dem Deckenauslass so, dass die Zuleitungen des Deckenauslasses durch die größere Öffnung (15) ragen. Bohren Sie drei Dübellöcher Ø 6 mm, setzen Sie die Dübel S6 ein und schrauben Sie die Baldachindose gut fest. Lassen Sie die abgemantelten Zuleitungen (Leiter, Neutralleiter, Schutzleiter) des Deckenauslasses ca. 8 cm herausragen und isolieren Sie die Enden etwa 5 mm ab. ②

Achtung: Bei Birdie Version B (mit Seilabhängung) muss der Metallbaldachin geerdet werden! ⚡

Schließen Sie Leiter und Neutralleiter des Deckenauslasses an die steckbare Lüsterklemme (16) an und fixieren Sie den Schutzleiter mit der Erdungsschraube (17) des Metallbaldachins. Fädeln Sie das Kabel (18) von unten durch die Abdeckplatte des Baldachins, führen Sie es durch die Zugentlastung (19) und ziehen Sie die Madenschraube fest. Klemmen Sie das Kabel an die Lüsterklemme (16) an und verschließen Sie den Baldachin wieder mit der Abdeckplatte (14). Schrauben Sie den Nippel (20) mit dem eingefädelteten Seil in die Buchse (13) in der Mitte der Abdeckplatte. ② Legen Sie die Abhängelänge fest. Das Seil kann durch Nachziehen durch den Seilhalter verkürzt und durch Druck auf den Knopf (21) des Seilhalters –im entlasteten Zustand– wieder herausgelassen werden. ③

Wichtig: Ziehen Sie das Seil nicht unter Last durch den Seilhalter, da es sich sonst kräuselt und die Lampe sich dreht.

Fädeln Sie das untere Ende des Kabels (18) durch die größere Öffnung des Kunststoffdeckels (4) und kürzen Sie es so, dass es bei eingehängtem Lüster in lockerem Bogen fällt. Fädeln Sie die beiliegende Metallscheibe (22) und die Zugentlastung (23) auf das Kabel. Klemmen Sie die steckbare Lüsterklemme (24) an die Kabelenden an; benutzen Sie dazu die beiliegenden Aderendhülsen. Schieben Sie den

Lüster auf dem Stab (10) des Kunststoffdeckels nach oben, bis die Schraube (3) wieder in die Querbohrung gesteckt werden kann. Sichern Sie die Schraube mit der Mutter (2). ②

► Einsetzen der Leuchtmittel

Schrauben Sie die LED-Lampen in die Fassungsringe (25) ein und führen Sie die Anschlussdrähte (26) bis zum Anschlag in die Steckhülsen (27) der Leuchtmittel. Überzeugen Sie sich vom festen Sitz der Drähte.

Achtung: Alle zwölf Anschlussdrähte müssen sich vor dem Einschalten des Stroms in den Steckhülsen befinden, sonst besteht Kurzschlussgefahr!

Stecken Sie die zwölf Flügelpaare jeweils mit dem Messingclip (28) auf den Fassungsring (25). Gestalten Sie Birdie selbst durch vorsichtiges Biegen der silbernen Arme und die Stellung der Flügel. ④

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Leuchtmittel die Flügel nicht berühren.

► Wechsel der Leuchtmittel

Achtung: Schalten Sie die Sicherung des Deckenauslasses aus und lassen Sie die LED-Leuchtmittel vollständig ab-kühlen.

Ziehen Sie den Anschlussdraht (26) aus der Steckhülse (27) des zu ersetzenden Leuchtmittels, drehen Sie es aus dem Fassungsring (25) und setzen Sie das neue Leuchtmittel ein, wie unter „Einsetzen der Leuchtmittel“ beschrieben. ④ Ersatzleuchtmittel sind über unsere Händler, unsere Showrooms oder unseren Webshop zu beziehen.

► Pflege

Die Flügel aus Gänsefedern können vorsichtig mit einem weichen Pinsel gesäubert werden. Für das Trafogehäuse und die Drähte benutzen Sie am besten ein Mikrofaser-tuch.

► Technische Daten

220-240 V~50 Hz; 100-120 V~60 Hz. Die für Ihre Leuchte zutreffende Spannung und Frequenz entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

Sekundär 12 VAC LED 12 x 1,5 W, Fassungen E27.
Elektronischer Transformator max. 50 W.

Achtung: Die LED-Leuchtmittel können in **keiner** Halogenversion (24 Volt) der Birds- und Lucellino-Familie verwendet werden!

 Bei Bruch des äußeren Glaskolbens muss unbedingt ein neues Leuchtmittel eingesetzt werden.

 Mindestabstand zu brennbaren Flächen: 0,5 m

Eventuell notwendige Reparaturen müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

The lamp assembly and all electrical work must be carried out by a qualified electrician.

Important: A second person should preferably be present to assist with the assembly. The cotton gloves supplied must be worn during work on the chandelier, as the galvanized metal parts and the feathers are very delicate.

Caution: Birdie is not suitable for use in damp areas or outdoor areas.

A universal dimmer (*suitable for LED, low-voltage halogen, and incandescent bulbs*) with a minimum output of 100 watts may be fitted. For current recommendations on compatible dimmers please see our website: <https://www.ingo-maurer.com/en/products/birdie>

► Enclosed:

3 screws + plugs S6
1 Allen key
2 pairs of cotton gloves
12 pairs of wings
12 LED light bulbs

► Assembly variants

Version A: Mounted directly on the ceiling. For ceiling heights from 230 cm.

Version B: With suspension fixture (*available separately*) for higher ceilings.

Important: Switch off or remove the fuse for the ceiling outlet before beginning the assembly. Take care to ascertain the exact position of all electrical wiring in the ceiling, so as to avoid accidentally drilling into a cable. Do not attach the lamp to a damp and/or conductive surface!

► Assembly - Version A

Open the transformer housing (1) by removing the nut (2) from the retaining screw (3) and pulling the screw out of the hole. Detach the plastic cover (4) from the transformer housing and position it so that the leads from the ceiling outlet can be fed through the large aperture (5) in the plate. Using the plastic cover (4) as a template, mark and drill the three 6 mm-diameter holes, then insert the S6 plugs and screw the cover firmly into place. Remove an 8 cm section of the outer covering from the mains cable and strip about 5 mm from the ends of the phase and neutral leads. Attach the phase and neutral leads to the two contacts in the ceiling terminal (6). ①

Caution: Birdie Version A must not be earthed! 

For the next part of the operation one person should hold the chandelier under the plastic cover fixed to the ceiling. Plug the lamp terminal (7) firmly into the ceiling terminal (6). Slide the chandelier up onto the mounting rod (8) on the plastic cover to the point where the retaining screw (3) can be reinserted in the hole. Replace and tighten the nut (2). ①

► Assembly - Version B

Preparations for assembly:

Open the transformer housing (1) by removing the nut (2) from the retaining screw (3) and pulling the screw out of the hole. Detach the plastic cover (4) from the transformer housing. Replace the screw (9) in the centre of the cover, which holds the plastic bolt (10), with the cable holder (11) supplied separately with the suspension fixture. Open the metal canopy (12) of the suspension fixture by unscrewing the sleeve (13) in the centre of the cover plate (14). ②

Assembly:

Place the canopy box over the ceiling outlet so that the leads can be fed through the large aperture in the plate (15). Using the metal canopy (12) as a template, mark and drill the three 6 mm-diameter holes, then insert the S6 plugs and screw the canopy box firmly into place. Remove an 8 cm section of the outer covering from the mains cable and strip about 5 mm from the ends of the three leads (phase, neutral, earth). ②

Caution: For Birdie Version B (with special suspension fixture) the metal canopy must be earthed! 

Attach the phase and neutral leads to the contacts in the ceiling terminal (16), and secure the earth lead with the earthing screw (17) in the metal canopy. Feed the cable (18) up through the cover plate and arrest it with the grub screw in the retaining sleeve (19). Plug the lamp terminal into the ceiling terminal (16) and close the canopy with the cover plate (14). Screw the nipple (20) with the end of the suspension cable into the sleeve (13) in the centre of the cover plate. ②

Determine the length of the suspension cable. The cable can be shortened subsequently by pushing the lamp up towards the ceiling, and lengthened by pressing the button (21) in the holder to release it (N.B.: the release mechanism will only work if the cable is slack). ③

Important: Do not pull the cable through the holder when it is taut; otherwise it will become twisted and pull the lamp out of alignment.

Thread the lower end of the cable (18) through the large aperture in the plastic cover (4) and shorten it so that it hangs in a loose arc when the chandelier is suspended. Thread the metal washer (22) and the retaining sleeve (23) onto the cable. Attach the terminal (24) to the ends of the cable, using the protective caps supplied. Push the chandelier up along the rod (10) on the plastic cover until it becomes possible to replace the retaining screw (3). Secure

the screw with the nut (2). ②

► Inserting the light bulbs

Screw the LED bulbs into the holder rings (25) and push the connecting wires (26) firmly into the contact sleeves (27) on the bulbs. Ensure that the wires are securely in position.

Caution: All twelve connecting wires must be inserted in the sleeves before the lamp is switched on, otherwise there is a danger of short-circuiting!

Fit the twelve wings with the brass clips (28) on the holder rings (25). Birdie can be modified to suit the user's wishes by carefully bending the silver arms and altering the position of the wings. ④

Important: Ensure that the light bulbs do not touch the wings.

► Changing the bulbs

Caution: Switch off or remove the fuse for the power outlet and allow the bulbs to cool down completely.

Remove the connecting wire (26) from the contact sleeve (27) on the spent bulb, unscrew the bulb from the holder ring (25) and insert the replacement as described under „Inserting the light bulbs“ above. ④

Replacement LED bulbs need to be ordered from our dealers, our showrooms or our webshop.

► Cleaning

The goose-feather wings can be cleaned carefully with a soft paintbrush. A microfibre cloth should be used for the transformer housing and the wires.

► Technical specification

220-240 V~50 Hz; 100-120 V~60 Hz. *The correct voltage and frequency for your lamp are indicated on the type label.*

Secondary 12 VAC, LED 12 x 1,5 watts, E27 sockets.
Electronic transformer, max. 50 watts.

Caution: The LED light bulbs must **not** be used in any 24 volts halogen version of Birdie or Lucellino!

 A new light bulb must be fitted if the glass enclosure is broken.

 Minimum distance from combustible surfaces: 50 cm

Any repairs that may become necessary must be carried out by a professional electrician.

Le montage et le branchement électrique sont à effectuer par un électricien.

Important: il est indispensable de porter des gants en tissu pour effectuer tous travaux sur le lustre: les parties en métal étamé ainsi que les plumes sont très fragiles! Nous recommandons d'effectuer le montage à deux personnes.

Attention: Birdie n'est pas approprié pour un montage dans des pièces humides, ou en plein air.

Il est possible de connecter un variateur universel pour LED, Niedervolt-Halogène à bas voltage et ampoules avec une puissance d'au moins 100 watts (voir les recommandations de variateur sur notre site internet).

► Les accessoires suivants sont fournis:

3 vis + chevilles S6
1 clé mâle à 6 pans
2 paires de gants en tissu
12 paires d'ailes
12 ampoules LED

► Variantes de montage

Version A: monté directement sur la sortie électrique de plafond. Pour des hauteurs de plafond à partir de 230 cm.

Version B: avec câble de suspension (*disponible séparément comme accessoire spécial*) pour des hauteurs de plafond plus élevées.

Attention: déconnecter le fusible contrôlant l'arrivée du courant au plafond avant le montage! Il est indispensable de respecter le positionnement des conduites électriques pour éviter de percer un câble électrique. Ne pas installer sur une surface humide et/ou conductrice!

► Préparation au montage - Version A

Ouvrir le boîtier du transformateur (1) en dévissant l'écrou (2) de la vis (3) et en retirant celle-ci du perçage transversal. Retirer le couvercle plastique (4) du boîtier du transformateur par le haut. Utiliser le couvercle comme gabarit de perçage. Placer le couvercle de telle sorte que les extrémités des câbles de la sortie de plafond dépassent de l'ouverture plus grande (5) de la plaque. Percer trois trous de cheville Ø 6 mm, insérer les chevilles S6 et visser fermement le couvercle plastique (4). Laisser dépasser les conduites isolées de la sortie de plafond d'environ 8 cm et dénuder les fils de phase et phase nulle d'environ 5 mm. Connecter les fils de phase et phase nulle de la sortie de plafond à la barrette bipolaire de connexion (6). ①

Attention: Birdie Version A ne doit pas être relié à la terre! 

Nous conseillons qu'une personne tienne le lustre au-dessous du couvercle plastique vissé au plafond. Introduire la barrette de connexion (6) dans la fiche de la barrette de connexion (7), branchée à la lampe. Assurez-vous du bon positionnement. Pousser le lustre bien droit vers le haut sur la tige (8) du couvercle plastique jusqu'à ce que la vis (3) puisse être introduite de nouveau dans le perçage transversal. Bloquer la vis avec l'écrou (2). ①

► Préparation au montage - Version B

Préparation:

Ouvrir le coffre dissimulant le transformateur (1) sur la lampe en dévissant l'écrou (2) de la vis (3) et en retirant celle-ci du perçage transversal. Retirer le couvercle plastique (4) du coffre dissimulant le transformateur par le haut. Remplacer la vis (9) du milieu du couvercle, qui retient la cheville (10), par la douille de suspension (11) livrée avec l'accessoire spécial. Ouvrir le baldaquin en métal (12) de l'accessoire spécial en retirant la douille (13) du milieu de la plaque de recouvrement (14). ②

Montage:

Utiliser le baldaquin en métal (12) comme gabarit de perçage. Placer le boîtier du baldaquin sur la sortie de plafond de telle manière que les conduites de la sortie de plafond sortent de la plus grande ouverture (15). Percer trois trous de cheville Ø 6 mm, insérer les chevilles S6 et visser fermement le boîtier du baldaquin. Laisser sortir les conduites isolées (phase, phase nulle, phase de terre) de la sortie de plafond d'environ 8 cm et dénuder les extrémités d'environ 5 mm. (2)

Attention: pour la lampe Birdie Version B (avec accessoire de suspension), le baldaquin en métal doit être relié à la terre! (⊕)

Connecter les fils de phase et phase nulle de la sortie de plafond à la prise du domino (16) et fixer la phase de terre à l'aide de la vis de mise à la terre (17) du baldaquin métallique. Enfiler le câble (18) par le bas au travers de la plaque de recouvrement du baldaquin et le faire passer au travers du dispositif anti-traction (19) et serrer fermement la vis sans tête. Fixer le câble au domino (16) et refermer le baldaquin avec la plaque de recouvrement (14). Visser le nipple (20) avec fil dans la douille (13) du milieu de la plaque de recouvrement. (2)

Déterminer la longueur de suspension. On peut raccourcir le fil en le tirant au travers de la douille de suspension, et le faire ressortir en pressant le bouton (21) de la douille de suspension, le fil n'étant pas chargé. (3)

Important: ne pas tirer le fil au travers de la douille de suspension étant chargé, sinon il ondulerait et la lampe tournerait sur elle-même!

Enfiler l'extrémité inférieure du câble (18) par la plus grande ouverture du couvercle (4) et le raccourcir de telle sorte qu'il conserve une ample courbe lorsque la lampe est suspendue. Enfiler le disque métallique ci-joint (22) et le dispositif anti-traction (23) sur le câble. Connecter les extrémités du câble à la prise du domino (24) ci-joint;

utiliser pour se faire les embouts ci-joints. Pousser le lustre vers le haut sur la tige (10) du couvercle plastique jusqu'à ce que la vis (3) puisse être introduite de nouveau dans le perçage transversal. Bloquer la vis avec l'écrou (2). (2)

► Placement des ampoules

Visser les ampoules LED dans les douilles voleuses (25) et amener les fils de connexion (26) jusqu'à la butée dans les alvéoles (27) des ampoules. Assurez-vous de la position ferme des fils de connexion!

Important: les douze fils de connexion doivent se trouver fixés dans les alvéoles avant la mise en circuit, sinon il y a danger de court-circuit!

Attacher les douze paires d'ailes avec les agrafes en laiton (28) sur les douilles voleuses (25). Formez Birdie vous-même en pliant les bras argentés et en plaçant les ailes avec précaution. (4)

Important: faire attention à ce que les ampoules ne touchent pas les ailes.

► Remplacement des ampoules

Attention: déconnecter le fusible contrôlant l'arrivée du courant au plafond et laisser refroidir les ampoules complètement.

Retirer le fil de connexion (26) de l'alvéole (27) de l'ampoule à remplacer, dévisser l'ampoule de la douille voleuse (25) et placer l'ampoule de rechange (voir „Placement des ampoules“). (4)
Vous pourrez acheter des ampoules de rechange chez votre revendeur, à nos showrooms ou sur notre site Internet.

► **Entretien**

Les ailes en plumes d'oie doivent être nettoyées avec précaution au pinceau. Utilisez un chiffon à microfibre pour nettoyer le boîtier du trafo et les fils.

► **Données techniques**

220-240 V~50 Hz; 100-120 V~60 Hz. *Vous trouverez la tension et la fréquence adaptées à votre lampe sur la plaque signalétique.*

Secondaire 12 VAC LED 12 × 1,5 W, douille E27.
Transformateur électronique max. 50 W.

Attention: Les ampoules LED ne peuvent être utilisées dans **aucune** version halogène (24 volts) de la famille des Birds et Lucellino!

 Veuillez installer une nouvelle ampoule si le verre extérieur d'une ampoule est cassé.

 Distance minimale aux surfaces inflammables: 0,5 m

Des réparations éventuellement nécessaires ne sont à effectuer que par un spécialiste.

Il montaggio e il collegamento alla rete devono essere effettuati da un elettricista.

Importante: Per tutti i lavori sul lampadario indossare sempre i guanti in stoffa in dotazione: le parti in metallo zincato e le piume sono molto delicate. Raccomandiamo di effettuare il montaggio in due persone.

Attenzione: Birdie non è adatta per il montaggio in ambienti ad alta umidità oppure all'aperto.

È possibile collegare un dimmer universale per LED, alogeno a basso voltaggio e lampadine ad incandescenza con una potenza di almeno 100 watt (raccomandazioni relative a dimmer adatti contenute sul nostro sito).

► **Nella fornitura sono inclusi:**

3 viti e tasselli S6
1 chiave a brugola
2 paia di guanti in stoffa
12 paia di ali
12 lampadine a LED

► **Varianti di montaggio**

Variante A: direttamente all'uscita della corrente sul soffitto. Per soffitti con altezza a partire da 230 cm.

Variante B: con sospensione (*disponibile come accessorio*) per soffitti d'altezza superiore.

Importante: Prima del montaggio staccare la corrente dell'uscita della corrente sul soffitto! Fare attenzione al percorso delle linee di alimentazione per evitare di danneggiare un cavo. Non montare su superfici umide e/o conduttrici di corrente!

► Montaggio - Variante A

Aprire la scatola del trasformatore (1), togliendo il dado (2) dalla vite (3) e rimuovere la vite dal foro trasversale. Ri-muovere verso l'alto il coperchio (4) in materiale sintetico della scatola del trasformatore. Impiegare il coperchio come dima di foratura. Disporre il coperchio in materiale sintetico in tal modo da consentire che i cavi di alimentazione dell'uscita della corrente sul soffitto possano uscire attraverso l'apertura maggiore (5) della piastra. Effettuare i tre fori per i tasselli di Ø mm. 6, inserire i tasselli S6 e avvitare saldamente il coperchio in materiale sintetico (4). Lasciare spuntare i cavi di alimentazione dell'uscita della corrente sul soffitto di ca. cm. 8 e spelare esclusivamente le estremità di fase e neutro di circa mm. 5. Collegare fase e neutro dell'uscita della corrente al serrafilo bipolare (6). ①

Attenzione: Birdie Variante A non deve essere collegata a terra! 

Una persona tiene il lampadario posizionandolo sotto il coperchio in materiale sintetico avvitato al soffitto. Collegare il serrafilo (6) alla spina (7) della lampada. Assicurarsi che sia saldamente inserito. Spingere il lampadario sull'asta (8) del coperchio in materiale sintetico verso l'alto, affinché la vite (3) possa essere nuovamente inserita nel foro trasversale. Riavvitare il dado (2). ①

► Montaggio - Variante B

Preparazione del montaggio:

Aprire la scatola del trasformatore (1) fissato al lampadario togliendo il dado (2) dalla vite (3) e rimuovere la vite dal foro trasversale. Rimuovere verso l'alto il coperchio (4) in materiale sintetico della scatola del trasformatore. Sostituire la vite (9) che si trova al centro del coperchio e che tiene il perno in materiale sintetico (10) con il supporto del filo (11) incluso nel kit dell'accessorio. Aprire il rosone in metallo (12) dell'kit accessorio svitando la boccola (13) al centro della piastra di copertura (14). ②

Montaggio:

Impiegare il rosone in metallo (12) come dima di foratura. Disporre il coperchio in materiale sintetico in tal modo da consentire che i cavi di alimentazione dell'uscita della corrente sul soffitto possano uscire attraverso l'apertura maggiore (15). Effettuare i tre fori per i tasselli di Ø mm. 6, inserire i tasselli S6 e avvitare saldamente la scatola del rosone. Lasciare spuntare i cavi di alimentazione (fase, neutro e terra) dell'uscita della corrente sul soffitto di ca. cm. 8 e spelare le estremità di circa mm. 5. ②

Attenzione: Nel lampadario Birdie Variante B (con sospensione) il rosone in metallo deve essere collegato alla terra! 

Collegare fase e neutro dell'uscita della corrente sul soffitto al serrafilo a spina (16) e fissare la terra nella vite di terra (17) del rosone in metallo. Infilare il cavo (18) dal basso attraverso la piastra di copertura del rosone, farlo passare attraverso il fermacavo (19) e avvitare la vite senza testa. Collegare il cavo al serrafilo (16) e richiudere nuovamente rosone con la piastra di copertura (14). Avvitare il nipplo (20) con il filo inserito nella boccola (13) collocata al centro della piastra di copertura. ②
Determinare la lunghezza del filo. Il filo può essere accorciato tirandolo attraverso il fermacavo, mentre è possibile riallungarlo mediante una pressione sul pulsantino (21) del supporto del cavo – quando il filo non è sollecitato. ③

Importante: Non tirare il filo attraverso il fermacavo quando è teso: in questo caso il filo si arriccica e la lampada gira.

Infilare l'estremità inferiore del cavo (18) attraverso l'apertura maggiore del coperchio (4) in materiale sintetico e accorciarlo facendo sì che formi un leggero arco al momento in cui il lampadario è appeso. Infilare la piastra in metallo (22) in dotazione e il fermacavo (23) sul cavo. Fissare il serrafilo a spina (24) alle estremità dei cavi,

impiegando i terminali inclusi. Spingere il lampadario sull'asta (10) del coperchio in materiale sintetico verso l'alto, affinché la vite (3) possa essere nuovamente inserita nel foro trasversale. Riavvitare il dado (2). (2)

► Inserimento delle lampadine

Avvitare le lampadine a LED negli anelli dei portalam-pada (25) e inserire i fili di collegamento (26) fino all'arresto negli spinotti (27) delle lampadine. Assicurarsi che i fili siano saldamente inseriti.

Attenzione: Prima di attaccare la corrente, i 12 fili di collegamento devono essere inseriti negli spinotti. In caso contrario sussiste il rischio di corto circuito!

Applicare le dodici paia d'ali con i clip in ottone (28) sui rispettivi anelli dei portalam-pada (25). Date a Birdie la forma che desiderate, torcendo cautamente le braccia in argento nonché le ali. (4)

Importante: Le lampadine non devono toccare le ali.

► Sostituzione delle lampadine

Attenzione: Staccare la corrente e attendere che le lampadine siano completamente fredde.

Staccare il filo di collegamento (26) dallo spinotto (27) della lampadina da sostituire, svitarla e estrarla dall'anello del portalam-pada (25), quindi inserire la nuova lampadina; vedi paragrafo „Inserimento delle lampadine“. (4)
Lampadine di ricambio possono essere acquistate presso i nostri rivenditori, i nostri showroom o nel nostro webshop.

► Cura

Le ali in piume d'oca possono essere pulite delicatamente con un pennello morbido. Per la scatola del trasformatore e i fili è consigliato l'impiego di un panno in microfibra.

► Dati tecnici

220-240 V~50 Hz; 100-120 V~60 Hz. *I dati tecnici relativi alla tensione e alla frequenza di funzionamento della Vostra lampada sono riportati sulla targhetta d'identificazione.*

Secondario 12 VAC LED 12 x 1,5 W, portalam-pada E27. Trasformatore elettronico max. 50 W.

Attenzione: Le lampadine a LED **non** possono essere usate nelle versioni alogene (24 Volt) delle lampade facenti parte della famiglia Birds e Lucellino!


 In caso di rottura del bulbo in vetro esterno, la lampadina deve assolutamente essere sostituita.

 Distanza minima da superfici infiammabili: m. 0,5

Eventuali riparazioni possono essere eseguite esclusivamente da un elettricista specializzato.


Bitte aufklappen / Please open / Ouvrir svp / Aprire →

①




②

Version B



③



④

