





**louis poulsen**

# AJ GARDEN ANCHOR & BASE

DESIGNED BY  
ARNE JACOBSEN



Lyskilde Light source Leuchtmittel Ljuskälla Sorgenti luminose Source lumineuse Fuente de luz Valonlähde	Spænding/frekvens Voltage/frequency Spannung/frequenz Spänning/frekvens Tensione/frequenza Voltage/frequence Tensión/frecuencia Jännite/taajuus	Vægt Weight Gewicht Vikt Peso/ingombro Poids Peso Paino	Isolationsklasse Protection class Schutzklasse Isolationsklass Classe di isolamento Protection au choc électrique Clase de aislamiento Eristysluokka	Tæthedsklasse Ingress protection Schutzart Kapslingsklass Grado di protezione Indice de protection Clase de protección Kotelointiluokka	Vandalklasse Impact protection Stoßfestigkeit Vandalklass Protezione contro gli urti Protection aux chocs mécaniques Protección contra impactos Iskunkestävyys
LED 7W 	DC  24V	Max. 1,6 kg	Cl. III	Anchor/Base: IP65	IK 06

#### DA

Støv aftørres med en tør, blød klud. Fedtpletter og lignende kan fjernes med en blød klud opvredet i lunkent vand (<50° C) tilsat mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder slibemiddel, opløsningsmidler, alkohol eller syre.

#### EN

Wipe off dust with a dry, soft cloth. Remove greasy spots etc. with a soft cloth dampened in lukewarm water (<50° C) with a mild detergent. Never use detergents containing abrasives, solvents, alcohol or acid.

#### DE

Staub bitte mit einem trockenen, weichen Lappen abwischen. Fettflecke und dgl. mit einem feuchten, in lauwarmem Wasser (<50° C) mit mildem Reinigungsmittel ausgewrungenen Lappen entfernen. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die Schleifmittel, Lösungsmittel, Alkohol oder Säure enthalten.

#### SV

Lampan dammtorkas med en torr, mjuk trasa. Fettfläckar tas bort med ljummet vatten (<50° C) utblandat med mildt rengöringsmedel. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel, lösningsmedel, alkohol eller syra.

#### IT

Pulire la polvere esterna con un panno morbido e asciutto. Rimuovere macchie di grasso ecc. con un panno morbido inumidito in acqua tiepida (<50° C) e con un detergente leggero. Non utilizzare mai detersivi contenenti abrasivi, solventi, alcool o acidi.

#### FR

Essuyez la poussière avec un chiffon sec et doux. Enlevez les points de saleté etc. avec un chiffon doux imprégné d'eau claire tiède et de détergent doux. N'employez jamais de détergents contenant des substances abrasives, des solvants, de l'alcool ou de l'acide.

#### ES


Limpiar con paño seco y suave. Quitar manchas de grasa y otras con paño suave humedecido con agua templada (<50° C) con detergente poco agresivo. No utilice nunca detergentes que contengan agentes abrasivos, disolventes, alcohol o ácido.

#### FI

Pyyhi pölyt kuivalla pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat miedolla pesuaineella ja haalealla vedellä (<50° C) kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät hankaavia aineita, liuottimia, alkoholia tai happoa.

# Replaceability & Energy Efficiency Class



Luminaire	CCT	E.E.C. 
AJ Garden	2700 K	F
AJ Garden	3000 K	F
AJ Garden	4000 K	E

E.E.C. – Energy Efficiency Class

**DA**  
Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse E eller F

**EN**  
This product contains a light source of energy efficiency class E or F

**DE**  
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E oder F


**SV**  
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E eller F


**IT**  
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E o F


**FR**  
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E ou F


**ES**  
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E o F


**FI**  
Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E tai F


 **DA**  
Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller en uddannet elektriker. Armaturet skal bruges sammen med certificeret SELV- strømforsyning, der udsender 24 V DC, for at sikre korrekt drift.


 **EN**  
The light source contained in this luminaire must only be replaced by the manufacturer or a qualified electrician. The luminaire must be used with certified SELV power supply that outputs 24 V DC to ensure correct operation.


 **DE**  
Das in dieser Leuchte enthaltene Leuchtmittel sollte nur vom Hersteller oder von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden. Um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, muss die Leuchte mit einem zertifizierten SELV-Netzteil mit einer Spannung von 24 VDC verwendet werden.


 **SV**  
Ljuskällan i denna armatur ska endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad elektriker. Armaturen måste användas tillsammans med certifierad SELV-strömförsörjning som matar ut 24 V DC för att säkerställa korrekt drift

 **IT**  
La sorgente contenuta in questa parte illuminante sarà solo riposizionata dal produttore o da un elettricista esperto. La parte illuminante deve essere utilizzata con un alimentatore SELV certificato che emette 24 V di corrente continua per garantire il corretto funzionamento

 **FR**  
La source lumineuse de ce luminaire ne peut être remplacée que par le fabricant ou un électricien qualifié. Ce luminaire doit être utilisé avec une alimentation certifiée SELV produisant une tension de 24 V CC pour un fonctionnement correct.


 **ES**  
La sustitución de la fuente de luz que contiene esta luminaria debe ser llevada a cabo exclusivamente por el fabricante o un electricista profesional. La luminaria debe utilizarse junto con un transformador SELV certificado que genere 24 V CC para garantizar el correcto funcionamiento

 **FI**  
Tämän valaisimen valonlähteen saa vaihtaa ainoastaan valmistaja tai koulutettu sähköasentaja. Valaisimen kanssa on oikean toiminnan varmistamiseksi käytettävä sertioidua SELV-virtalähdettä, jonka lähtöjännite on 24 V DC.




LOUIS POULSEN A/S  
KUGLEGAARDSVEJ 19-23,  
1434 COPENHAGEN K, DENMARK  
TEL. +45 70 33 14 14  
INFO@LOUISPOULSEN.DK  
WWW.LOUISPOULSEN.COM






TX-20



A



B1



B2



No. Of Bollards \ Distance to last bollard	5 M	10 M	15 M	20 M	25 M	30 M	35 M	40 M	45 M	50 M	60 M	70 M	80 M	90 M	100 M
	16 Ft	33 Ft	49 Ft	66 Ft	82 Ft	98 Ft	115 Ft	131 Ft	148 Ft	164 Ft	197 Ft	230 Ft	262 Ft	295 Ft	328 Ft
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															